

UV KORUMASI VE TRU-VUE MÜZE CAMI (MUSEUM GLASS®)

Tru-Vue Müze Camı (Museum Glass®) pazarda benzersiz olan UV koruma özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

Amerika Profesyonel Resim Çerçevacıları Derneği'nin (PPFA- Professional Picture Framers Association-Guidelines for Framing Works of Art on Paper) yeni standartında, bir çerçeve camına UV koruma özelliği var denebilmesi için 300 ile 380 nanometre aralığındaki UV ışınlarına karşı %97 ve üzerinde koruma sağlayabilmesi gerekmektedir. **Tru-Vue Müze Camı (Museum Glass®)** dünyadaki bu standardı sağlayan tek üründür.

Bu korumayı sağlarken **Tru-Vue Conservation Grade Müze Camı (Museum Glass®)** aynı zamanda "photo-safe" olarak tanımlanmakta ve ISO 18902 ve ISO 18902 standartlarındaki testleri geçmektedir.

Müze Camına (Museum Glass®) bu diğer ürünlerce ulaşılamaz özelliği sağlayan UV koruma kaplaması kalıcıdır ve camın ömrü boyunca korunur. Müze Camı (Museum Glass®) UV kaplaması ile 20 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada kullanılmaktadır.

UV ışınları iç ya da dış mekan ayırt etmeksizin her ortamda oldukları için, her tür değerli eserin korunması için en az %97 UV koruması sağlayan Müze Camının (Museum Glass®) kullanımı önem arz etmektedir.

Sanat eserin sergileneceği mekanın camları UV korumalı olsa dahi, eserin çerçevesinde UV korumalı Müze Camının (Museum Glass®) kullanımı önemlidir. Çünkü her türlü ışık kaynağı belli seviyede UV yaymaktadır ve eserin bu zarar verici ışıklardan korunması gerekmektedir. Örneğin floresan ışığının esere zarar verdiği bilinmektedir.

Tüm bu özellikleri Müze Camını (Museum Glass®) estetiğin ve korunmanın ön plana çıktığı her türlü değerli sanat eseri, renklerinin solması istenmeyen her türlü fotoğraf, poster ve iç/dış mekan görselinde kullanımı uygun ve zorunlu hale getirmektedir.

TRU-VUE MÜZE CAMI'NIN (MUSEUM GLASS®) KESİMİ VE ÇERÇEVEYE TAKILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kesim

- Tru Vue Müze Camı (Museum Glass®) plakalarının kutudan alınması esnasında camların birbirine sürtmemesine özen gösteriniz.
- Kesim yapılan masa ile cam arasına bir kağıt (örn. Müze Camı (Museum Glass®) kutularında ara malzeme olarak kullanılan kağıtlarımız kullanılabilir.) ya da paspartu yerleştirin. Böylece kesim masasındaki tozların, cam parçacıklarının UV koruma kaplamasına zarar vermesine ve çizikler oluşturmaya engel olunacaktır.
- Müze Camının (Museum Glass®) UV kaplamalı yüzeyinin kenarı boyunca bir inkjet baskı yer almaktadır. Cam kesim için, kenarı inkjet baskılı yüz masaya denk gelecek şekilde yatırılmalıdır.
- Müze Camını (Museum Glass®) kesim masası üzerinde kaydırarak hareket ettirmeyiniz. Pozisyonlama için camı kaldırarak işlem yapınız.
- Cam kesme ucunun cam parçalarından temizlenmiş olmasına özen gösteriniz. Sık sık kesme ucunu örneğin at kılı fırça ile temizleyiniz.

Temizlik

- Müze Camını (Museum Glass®) yumuşak pamuklu bir bezle temizleyiniz. Tüm Müze Camları (Museum Glass®) kutusundan kullanıma hazır ve temiz olarak çıkarlar. Temizlik gerektiğinde yukarıda belirtilen tipte temizlik bezine amonyak içermeyen bir temiz-

leyici püskürtünüz ve camı dairesel hareketlerle siliniz. Temizleyicinin çok fazla uygulanmasını önlemek için doğrudan cama değil beze püskürtülmesi uygundur. Tru-Vue amonyak içermeyen temizleyicileri önermektedir. Çünkü amonyak çerçeveleme işi bittikten sonra müşterinizin değerli eserini bozabilecek gazların yayılmasına sebep olabilir.

- Müze Camının (Museum Glass®) hangi yüzden kesileceğini belirten Inkjet baskı çok ince uygulanmıştır ve çerçeve içine girebilir ama temizlenmesi gerekiyorsa aseton kullanarak temizlemek mümkündür. Eğer inkjet baskı kesilmiş parçada yoksa UV kaplamanın olduğu yüzde su ya da cam temizleyici daha çok boncuklaşacaktır; böylece, UV kaplamanın olduğu yüz anlaşılır.

Stoklama / Genel Uygulama

- Çalışma masasının üzerinde Müze Camı (Museum Glass®) kutularında ara malzeme olarak kullanılan kağıtlarımız kullanılabilir. Bu kağıt çalışma masasının cam parçalarından arındırılabilmesi için, iş bitiminde kolaylıkla masadan kaldırılıp atılabilir.
- Bu kağıtlar kesim sonrası arta kalan küçük Müze Camı (Museum Glass®) parçalarının saklanması için de kullanılabilir.
- Çerçeve yapılırken UV kaplamanın bulunduğu yüzün sanat eserine bakması sağlanmalıdır.

